


dyson pure coolme


Kullanım Kılavuzu



İçindekiler

- 2 Başlangıç
- 3 Filtrenizin deęiřimi
- 3 Makinenizin bakımı

Başlangıç



Filtrenizin deęiřimi

Dyson kiřisel hava temizleme fanınızdan her zaman en iyi performansı elde etmek için d¼zenli olarak temizlemeniz ve tıkanıklık olup olmadığını kontrol etmeniz önemlidir.

Makinenizi filtresi yerinde olmadan kullanmayınız.

1



Yuvarlak kısmı serbest bırakmak için yan düğmelere aynı anda basın.

2



Eski filtrenizi filtre tırnaklarını kullanarak kaldırın.

3



Yeni filtrenizi yerleştirin.

4



Yuvarlak kısmı yerine tam olarak oturduğundan emin olacak şekilde klik sesi gelene kadar hafifçe iterek yerleştirin.

Makinenizin bakımı

Dyson kiřisel hava temizleme fanınızdan her zaman en iyi performansı elde etmek için d¼zenli olarak temizlemeniz ve tıkanıklık olup olmadığını kontrol etmeniz önemlidir.



Dyson kiřisel temizleme fanınızı temizleme

D¼zenli temizlik

Dıř kapaktaki kalıntıları g¼dermek için makinenizin dıřını yumuřak bir fırçayla fırçalayın.

Yuvarlak kısmı ve topu temizlemek için yumuřak, kuru, t¼y bırakmayan bir bez kullanın.



Derin temizlik

Filtrenizi deęiřtirirken makinenizi iyice temizleyin.

Filtre çıkarılmıř durumdaiken, makinenin tabanındaki kalıntıları temizlemek için Dyson Flexi aralık temizleme aletini (veya uzun saplı, temiz bir fırça) kullanın.

Hata kodları

Makineniz bir hata kodu gösteriyorsa, kapatıp tekrar açmayı deneyin. Bu, hata kodunu temizlemese Dyson M¼řteri Hizmetleri ile iletiřime geçin.